

CPF-02-C安装说明书

序号	图示	规格	数量	序号	图示	规格	数量
横梁包装	A	L=1200/1400/1600	2	夹具包装	I		2
立柱包装	B	L=700	2		J		2
	C	L=200\300\400	各1件		K		2
	D	自带16只M6*8顶丝	8		L	M8*12	4
	E	M3	1		M	M12*50	2
	F				N	M5	1
					O	M6	1
夹具包装	G		2		P	M8	1
	H		2				

夹具安装

1, 先将夹具K组装到J中。
2, 然后将组装好的夹具用螺丝L将之于I连接。此时装配的高度孔位适应不同厚度桌面。
3, 将沉头螺丝M穿入装好的夹具中, 并装好G件。

立柱安装

1, 如图相对位置, 通过紧固沉头螺丝(M)把夹具组件和立柱锁紧。
2, 把橡胶垫(H)扣在沉头螺丝(M)底部。
3, 另外一端的立柱/夹具组件安装参考上述过程。

整体安装

1, 将横梁A插入两立柱型材接头上, 并使端面和立柱贴平。
2, 调节到所需高度后, 对型材接头的紧定螺丝进行锁紧, 此时注意横梁是否在水平状态。
3, 装入桌面后夹具后端紧贴桌面, 并将夹具调节螺丝锁紧, 完成安装。
4, 将电源线穿入过线卡C后扣入立柱上。
5, 在将电源线穿入过线盖C后扣入横梁上。