

CPF-02-G安装说明书

序号	图示	规格	数量	序号	图示	规格	数量		
横梁包装	A		L=1200/1400/1600	2	夹具包装	G		1	
	B		L=700	2		H		1	
立柱包装	C		L=200\300\400	各1件		I		M10	1
	D		自带16只M6*8顶丝	8		J		M12*90	1
	E		M3	1		K		M12*80	1
	F					L			1

穿孔安装

如上图所示装入连接件。

整体安装

将电源线穿入过线盖C中，然后扣入立柱或横梁上。

- 1, 将横梁A插入两立柱型材接头上, 并使端面 and 立柱贴平。
- 2, 调节到所需高度后, 对型材接头的紧定螺丝进行锁紧, 此时注意横梁是否在水平状态。
- 3, 将电源线穿入过线卡C后扣入立柱上。
- 4, 在将电源线穿入过线盖C后扣入横梁上。